

Uproszczona instrukcja obsługi systemu GuideTour XT / AT

Przed uruchomieniem nadajnika należy podłączyć mikrofon, który działa jak antena. Podobną rolę w odbiorniku spełnia słuchawka, która powinna być podłączona przed jego uruchomieniem.

Systemy GuideTour XT i AT są ze sobą w pełni kompatybilne. Różnią się sposobem zasilania. Urządzenia systemu XT zasilane są bateriami alkalicznymi AAA (L03). Urządzenia systemu AT posiadają wbudowaną baterię litowo-jonową.

Podstawowe informacje dla użytkownika

1. Dla poprawnego funkcjonowania systemu ID nadajnika musi odpowiadać ID odbiornika. W przeciwnym wypadku wysyłany sygnał nie będzie odbierany. Urządzenia posiadają 19 zakodowanych kanałów nadawania.

2. Uruchamianie urządzeń.

Zarówno nadajnik jak i odbiornik uruchamiany zostaje poprzez przesunięcie przełącznika znajdującego się z boku urządzenia na pozycję oznaczoną jako „ON”.

3. Baterie.

System XT: Należy stosować baterie AAA (L03). Baterie należy instalować w urządzeniach zgodnie z informacją o ich polaryzacji. Zamknąć pokrywę baterii.

System AT: Urządzenia systemu AT posiadają wbudowaną baterię litowo-jonową. Nie należy samodzielnie jej wymontowywać. W przypadku rozładowania można ją naładować poprzez ładowarkę sieciową lub walizkę ładującą.

4. Podłączenie akcesoriów.

Do urządzeń można podłączyć akcesoria zewnętrzne za pomocą wtyku mini jack. Do nadajnika należy podłączyć mikrofon, do odbiornika słuchawkę/słuchawki.

UWAGA! W urządzeniach AT wejścia do słuchawek i ładowarki są bardzo podobne. Są one oznakowane i proszę upewnić się, że ładowarka zostaje odpowiednio podłączona. Należy również pilnować, aby słuchawki były podłączane do odpowiedniego wejścia - z góry urządzeń. Nieprawidłowe podłączenie ładowarki/słuchawek może spowodować uszkodzenie urządzenia. W żadnym wypadku nie należy ładować urządzeń typu XT.

5. Zmiana kanału nadawania.

System XT: W celu zmiany kanału nadawania należy uruchomić urządzenie, a następnie użyć przycisków „CH-” oraz „CH+” do uzyskania preferowanego kanału. **UWAGA! Zmiana kanału możliwa jest w ciągu 5 sekund po włączeniu urządzenia.** Aby dokonać ponownej zmiany należy zrestartować urządzenie.

System AT: W celu zmiany kanału nadawania należy uruchomić urządzenie, a następnie jednocześnie wcisnąć przycisk „F” oraz „-”. Następnie w ciągu 3 sekund za pomocą przycisków „+” oraz „-” należy wybrać preferowany kanał.

6. Zmiana głośności urządzeń.

System XT: W celu zwiększenia głośności nadawania / odbierania dźwięku, należy użyć przycisku „V”, naciskając go do uzyskania preferowanego poziomu głośności.

System AT: W celu zwiększenia głośności odbierania dźwięku, za pomocą przycisków „+” oraz „-” należy wybrać preferowany poziom głośności.

Nadajniki: Posiadają regulację czułości mikrofonu (głośności nadawania). Poziom należy dostosować według potrzeb odbiorców **wybierając z poziomów od 1 do 4.**

Podstawowe informacje dla pilota/przewodnika używającego systemu GuideTour XT / AT

1. Podstawowe zasady:

- a) zasięg działania ok. 90 metrów,
- b) dla sprawnego funkcjonowania do urządzeń muszą być podłączone anteny; dla nadajnika jest nią mikrofon, dla odbiornika słuchawka,
- c) zazwyczaj odbiorcy nie mają potrzeby przestrajania urządzeń; wystarczy uruchomić odbiornik i dostosować głośność odbioru,
- d) informacja o stanie baterii znajduje się na wyświetlaczu; wymianę baterii (**system XT**) lub jej ładowanie (**system AT**) należy przeprowadzić przy jednej kresce lub pustym symbolu baterii,
- e) urządzenia należy chronić przed wilgocią!!**

2. **Słuchawki higieniczne H2** mogą być stosowane na dowolne ucho; zakładane są płaską stroną do ucha; udostępniane słuchawki są dezynfekowane przy użyciu odpowiedniego środka, np.: Skinsept; wszystkie udostępnione słuchawki muszą zostać wrócone.

3. **Słuchawki jednorazowe/stereofoniczne** są popularnymi słuchawkami wkładanymi do małżowiny usznej; udostępniane słuchawki są nowe; nie ma potrzeby ich zwracania.

4. W przypadku **gdy uczestnik wyjazdu zgłasza problem** z odbiornikiem należy:

- a) sprawdzić czy odbiornik ustawiony jest na odpowiednim kanale i ewentualnie dostosować kanał ID do nadajnika (zob. **zmiana kanału**)
- b) spróbować ponownie uruchomić odbiornik,
- c) sprawdzić czy słuchawka została poprawnie zainstalowana (dociśnięta i umieszczona w odpowiednim wejściu),
- d) wymienić słuchawkę na zapasową,
- e) zwiększyć poziom głośności w odbiorniku,
- f) sprawdzić poprawność zainstalowania baterii i w razie potrzeby wymienić na komplet zapasowy (**System XT**) lub naładować baterię (**System AT**),
- g) ostatecznie wymienić urządzenie na zapasowe.

5. Dla zachowania maksymalnej żywotności baterii odbiorniki wyposażone są w **funkcję automatycznego wyłączenia**: po 10 minutach braku odbioru sygnału np. w przypadku wyłączenia Nadajnika, odbiornik wyłączy się. UWAGA! Aby ponownie odbierać nadawany sygnał odbiornik musi zostać ręcznie uruchomiony, przyciskiem „POWER”.

6. **Ustawiając poziom czułości nadawania w nadajnikach obu systemów należy wybierać poziomy od 1 do 4.**

7. W przypadku stosowania nadajnika i odbiornika przez jedną osobę równocześnie, może dojść do zmniejszenia skutecznego zasięgu nadajnika. **Nie należy krzyżować mikrofonu oraz słuchawki.**

8. Dbaj o słuch. Nie należy ustawiać górnych pułapów głośności odbiornika, jeśli nie ma takiej potrzeby.